

La vasca

splende ancora



Se si presenta opacizzata o con aloni che denotano l'erosione dello strato superficiale di smalto possiamo riportarla al candore della ceramica, senza doverla sostituire.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Diverse volte abbiamo già testato l'efficacia dei trattamenti di rinnovamento possibili con i prodotti della gamma SottoSopra, su mobili e complementi, piani cucina, in verticale e in orizzontale.

Questa volta ci occupiamo del prodotto Ceramizzante, una resina concepita appositamente per il rinnovo dei sanitari e per questo proposta in due sole versioni: bianco, per ridare "smalto" alle superfici ingiallite, e trasparente, per situazioni in cui è sufficiente ripristinare la lucentezza venuta meno per l'azione di detersivi e calcare.

La vasca è un ambiente particolare, soggetto a immersione in acqua calda e fredda, oltre che ai detersivi: il Ceramizzante forma un film assolutamente impermeabile e inattaccabile da oli e grassi, resiste all'acqua calda fino a 55 °C, all'abrasione e ai detersivi.

La confezione da 250 ml permette di applicare una mano su 3 mq di superficie, una vasca da bagno.

L'asciugatura completa richiede 7 giorni, in questo lasso di tempo è bene evitare l'uso di detersivi e pulire la superficie solo con un panno bagnato.



1. Il Ceramizzante è un prodotto bicomponente, all'interno del barattolo una confezione di componente «A» e una di componente «B».
2. La superficie va sgrassata a fondo con un anticalcare eventualmente ripassandola con acetone.
3. Il prodotto aderisce perfettamente anche sulla superficie liscia, ma una leggera passata con una spugna abrasiva non guasta.
4. Ovviamente poi occorre sciacquare e lasciare asciugare
5. Tutte le superfici che devono rimanere estranee al trattamento vanno isolate con nastro di carta o altre protezioni.

APPLICAZIONE DEL COLORE

- Miscelare con una spatolina il componente «A».
- Versare il componente «B» nel barattolo del componente «A».
- Si miscela con cura per 3 minuti utilizzando una spatolina piatta per raschiare bene le pareti e il fondo del barattolo. Il composto va fatto riposare per altri 3 minuti, poi lo si vuota in una vaschetta per applicazione a rullo. Avete circa 4 ore a 20°C per poter utilizzare il prodotto dopo avere miscelato i componenti.
- 5 Il rullo di spugna, intinto e ben sgrondato, va passato più volte sulla superficie per tirare bene il prodotto ed evitare accumuli. La stesura fatta a regola d'arte richiede non più di 20-25 minuti, un tempo ben lontano dalla soglia di indurimento della resina. Con vasche a ceramica bianca una sola mano è quasi sempre sufficiente a garantire un risultato eccellente; nel caso di vasche colorate come quella del servizio, o se restano imperfezioni, si può ripetere il trattamento a distanza di 10-72 ore per rendere perfettamente uniforme il risultato.
- A 24 ore dall'applicazione della prima mano passate il panno abrasivo, per eliminare eventuali imperfezioni e spolverate, non indossare maglioni di lana o indumenti nuovi che rilasciano minuscole fibre.
- Applicate la seconda mano, al termine del trattamento rimuovere il nastro carta dalle superfici limitrofe e, con molta attenzione, si raschiano con un cutter eventuali sbavature di resina. Dopo 24 ore il prodotto è completamente asciutto. Procedete allo stesso modo anche per gli altri sanitari.

SottoSopra Ceramizzante è disponibile nelle versioni bianco e trasparente incolore per ridare brillantezza senza modificare il colore a piastrelle, sanitari, oggetti in rame, acciaio inox, vetroresina. Disponibile in confezione da 100 ml per 1,2 mq e in confezione da 0,250 l per 3 mq.

IL CERAMIZZANTE BIANCO

